

## Montering av kolvringar

### Första ringen

Överst på kolven ska den kromade ringen sitta. Den kan sitta åt vilket håll som helst.

### Andra ringen

Skrapringen ska sitta med urfasningen nedåt. Detta för att den ska kunna "skrapa" oljan nedåt i cylindern.

### Tredje ringen

Oljeringen går att montera åt vilket håll som helst.

FOLKRACESHOP